使用说明书

一、功能简介

JK-485YG 隔离中继器实现 RS-485/RS-422 信号高速隔离中继,通过对信号的隔离放大,达到延长 RS-485/422 通信距离、抗干扰的目的。全双工、半双工通用,外供+5V 电源。中继距离大于 1.2Km,速率:0~150Kbps 自适应。

二、独特技术及工艺

- 1、 RS-485/RS-422 隔离中继, 半双工、全双工通用;
- 2、 2500V 电源隔离,内置电源隔离模块,直流+5V 供电;
- 3、 自动识别 RS-485 信号流向,零延时自动转发;
- 4、 中继距离大于 1.2Km,通信波特率从 0~150Kbps 自适应;
- 5、 内置 600W/ms 抗雷击保护和 15000V 抗静电保护;
- 6、 工业级设计,优选进口元器件,全部表面贴装工艺,工作温度范围: -45 ~85 。


三、使用方法

1、 JK-485YG (DB25)管脚定义

JK-485YG 中继器 DB25/DB25 结构,凤凰接线端子接入 DC+5V 电源,使用时请注意电源的极性。电接口为 DB25 孔(配接线端子),具体定义如下:

引脚功能	1、2	4	5	6	7	8、9	10	12
半双工	短接	A (收发器+)		B (收发器-)		短接时在 RX+、 RX-端接入	地	+5V
全双工	断开	TX+	RX+	TX-	RX-	120Ω 匹配电阻	地	+5V

JK-485YG 中继器两边 RS-485/R-S422 接口可选 在用做 RS-485/RS-485 中继时,需将 1、2 脚短接;同时 4、5 脚短接为 A+,6、7 脚短接为 B-,以下是 RS-485/RS-485 半双工中继时的接线图:



- 2、JK-485YG 作全双工中继时要将 1、2 脚,4、5 脚,6、7 脚断开,即将如上图中的 J1、J2、J3 的短接片去掉,此时 4、5、6、7 脚定义为 TX+、RX+、TX-、RX-,使用时将 TX+与对端 RS-422 的 RX+相连,TX-与对端 RX-相连。
- 3、 RS-485 或 RS-422 通信中,当线路长度大于 500 米时,需在线路两端的 RX+、RX-间接入 120 欧匹配电阻。本中继器在 8、9 脚短接时在内部 RX+、RX-之间接入 120 欧电阻,上图中 J4 短接片对应 8、9 引脚。
- 4、 JK-485YG 也可用于半双工 RS-485 与全双工 RS-422 之间做接线转接, 此时只需在中继器两边按 RS-485 和 RS-422 配置即可。
- 5、10 号引脚为 GND ,12 号引脚为+5V ,请务必注意电源的极性 ,不得接反。